

Passerelle de Communication

Modèle M2G10 · Systèmes Mat 2.0

GATEWAY



Connectivité WiFi, Ethernet et 4G intégrée — transmission sécurisée des données en temps réel.

POINTS CLÉS

C

Triple connectivité

WiFi, Ethernet et 4G intégrée. Une connexion sans contrainte, adaptée à tout environnement.

P

Plug & play

Configuration rapide via l'app Technis Counting. Aucune expertise technique requise.

A

Autonome

Batterie NiMH de mise hors tension intégrée. Fonctionne de manière indépendante et sécurisée.

S

Sécurisé

Transmission chiffrée des données. Aucune collecte ni enregistrement de données personnelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	156 mm / 6.14 in
Largeur	177 mm / 6.97 in
Hauteur	97 mm / 3.82 in
Poids	610 g / 1.34 lb
Connectivité	WiFi · Ethernet · 4G
Classe Ethernet	10BASE-T / 100Base-TX, CAT5
Tension d'alimentation	220-240 VAC, 50-60 Hz
Puissance maximale	30 W
Consommation (24h)	0.72 kWh
Batterie	3.6 V, 800 mAh, NiMH
Temp. fonctionnement	0-50°C / 32-122°F
Certifications	CE · FCC · EN 62368-1

INSTALLATION & UTILISATION

1

Raccorder les tapis

Connecter le câble du connecteur Mat-to-Gateway à la prise 'Connecteur Mat' de la passerelle.

2

Alimenter la passerelle

Brancher le câble d'alimentation fourni sur une prise secteur 220-240 VAC avec mise à la terre.

3

Scanner le QR code

Ouvrir l'app Technis Counting. Aller dans Admin > Scanner un QR code, viser la face arrière.

4

Paramétrer le comptage

Nommer l'appareil, sélectionner l'installation, le passage et la direction de comptage.